

Használati utasítás bojlirollerekhez

Horgászati célú eszköz. Használat előtt öblítse le meleg vízzel. Helyezze a töltőpisztolyból kinyomott csíkokat a rollerbe, majd a fedő elem előre-hátramosztatásával alakítsa ki a golyókat!

Gyermek csak szülői felügyelet mellett használhatja!

További információkért keresse fel a termék adatlapját a www.horgasz-zona.hu oldalon.

Használati utasítás bojlitészta kinyomópisztolyhoz

Horgászati célú eszköz. Használat előtt öblítse le meleg vízzel, távolítsa el az esetleges bennragadt maradókat. A kinyomócső végére való csücs csúcsos végéből levágva lehet beállítani a gyúrni kívánt golyó méretét. A töltőtartályt meg kell tölteni, majd a pisztoly nyomórészével lehet a tésztát átnyomni a csücsön. Használat után alaposan megtisztítandó!

További információkért keresse fel a termék adatlapját a www.horgasz-zona.hu oldalon.

HORGÁSZ
ZONA

