

## Használati utasítás csalizó eszközökhöz

Horgászati célú termékek. Éles, hegyes eszközök, nem használatos alkalmazása sérülésveszélyt jelent. Gyermekek elől elzárva tartandó, gyermek csak szülői felügyelet mellett használhatja.

A horog alá lógatott csalizásnál a csalit át kell fűzni a fűzőtű segítségével. Ha a csali kemény, akkor van szükség a fűróra, amivel lyukat fúrhatunk bele. A csontikarikát a hajszálélókére kell kötni olyan távolságban a horogtól, hogy a csontikarikát megfogva és elmozgatva a horog alatt, az ne ütközzön abba bele.

A pelletkarika tágító a rajta levő gomb megnyomásakor szétárja a szárazakat. Nem megnyomott állapotban kell a szárazakra ráhúzni a pelletkarikát vagy szilikonkarikát, majd a gombot megnyomva az kitágul, így bele lehet helyezni a pelletet.

A löncshúskinyomó éles, hegyes eszköz, húspaszta vagy kenyér pelletek készítésére való. Erősen nyomjuk rá az alapanyagra, majd piszkáljuk ki belőle a préselt csaliszemeket.

A csalirögzítő selyem arra való, hogy belekötve a horog szára fűzőtű kapocsba, a csalit erre tudja rögzíteni. Fűzőtűvel fűzze át a kifűrt csalit, majd kössön egy csomót a másik végén. A kilógó szálakat egy öngyújtóval égesse rövidre.

További információért, kérem látogassa meg a termék adatlapját a [www.horgasz-zona.hu](http://www.horgasz-zona.hu) oldalon.

# HORGÁSZ ZONA

