

Használati útmutató: (bot)

Általános tudnivalók:

Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A horgászbót csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A következő értesítések be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászbót elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz.

Rendeltetésszerű használat:

A bot kizárólag tavi és folyóvízi horgászatra szolgál. Őshonos halfajok kifogására alkalmas. A bot nem játékszer. A bot kizárólag magánhasználatra szolgál; ipari felhasználásra nem alkalmas. A bot kültéri használatra készült.

A botot kizárólag a használati útmutatóban megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági tudnivalók:

Ne horgásson nagyfeszültségű vezetékek közelében. Horgászat közben ügyeljen a mélyen lelógó felsővezetésekre, és ne érjen hozzájuk. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet!

Ne horgásson viharos időben. Ha villámcsapás éri a botot vagy a horgászsinórt, az életveszélyes, illetve bizonyos körülmények között akár halálos sérüléssel járhat. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet!

Minden használat előtt ellenőrizze a bot épségét. Soha ne használjon sérült botot. Ellenkező esetben a bot biztonságos funkciója nem garantálható.

Ügyeljen a többi horgászra és egyéb személyekre, és tartsa be a biztonsági távolságokat. Szakszerűtlen bedobás esetén a lendületesen mozgatott horog miatt bizonyos fokú sérülésveszély áll fenn.

Ne végezzen javításokat. Forduljon a szervizhez.

A botot és tartozékait gyermekektől elzárt helyen tárolja.

Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a bot használatát. Használat előtt oktassa ki a gyermekeket a lehetséges veszélyekről.

Figyelmeztetés:

A bot szakszerűtlen felszerelése törésveszélyt idéz elő!

A bedobás során egyenletesen gyorsuló mozdulatot végezzen. A rángatással járó hajítómozdulat a bot sérülését okozhatja.

A hal kifogásának pillanatában éri a legnagyobb terhelés a botot és a zsinórt. Ha eközben a botot túl erőteljesen emeli felfelé vagy hátra, akkor a bot eltörhet

A karbonszálak vezetik az áramot! SOHA ne használja a botokat viharban, magasfeszültségű vezeték alatt vagy bármilyen elektromos forrás közelében!

MINDIG a teljes bottenetet hajlítsa, ne csak a spicctagot. Fárasztásnál kerülje a botok ilyen

irányú terhelését (pl.: szákolás előtt ne tartsa a botot függőleges vagy hátrahajlított irányba) Amint kézbe veszi a botot mindig a nyélnél fogja meg, NE a spiccnél.

A bot összerakása előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakozásnál a tagok tiszták. Ezeket a részeket MINDIG tartsa tisztán!

MINDIG győződjön meg róla, hogy megfelelően összeillesztette a tagokat, mert dobásnál, illetve fásasztásnál a bottest sérülését okozhatja.

Amikor széthúzza a bottagokat, akkor a csatlakozáshoz a lehető legközelebb fogja meg a tagokat. Egyszerre tekerje és húzza. SOHA ne próbálja szétszedni a bottagokat a csatlakozástól távolabb, vagy a gyűrűknél mert ez a bottest károsodását okozhatja.

MINDIG az ajánlott dobósúlyt alkalmazza, azt soha ne lépje azt túl!

SOHA ne húzza a befűzött zsinórt az orsó irányába, mert a függőleges terhelés a bot károsodását okozhatja.

Dobás előtt győződjön meg róla, hogy a zsinór nem tekeredett-e fel a botra (különösen éjszaka) illetve nincs forgó vagy más elem a gyűrűk között. Ez az egyik leggyakoribb oka bottöréseknek!

MINDIG körültekintően használja a botot dobáskor, mert komoly sérülést okozhat a nagy sebességű ólom!

Ne érje a botot függőleges zsinórterhelés!

Mindig használjon meritőhálót, ne bottal emelje ki a halat!

Soha ne érje a botot ütés (pl.: súly, szikla, kő, fa, stb.), mert a karbonszál megsérülhet ami a bottest károsodását vagy törését is okozhatja!

MINDIG tartsa tisztán a botokat! SOHA ne tárolja nedves, vizes körülmények között!

MINDIG szárítsa meg a botokat használat után. Csak langyos vízzel takarítsa, SOHA ne használjon acetont vagy benzint tartalmazó oldószereket a tisztításhoz, csak TISZTA VIZET. A fent említett okok miatt az alkatrészek és a felületkezelés sérülhet, illetve elveszíti eredeti állapotát!

SOHA ne hagyjon csalit, etetőanyagot, magvakat vagy színezéket a boton, mert ez a bot test elszíneződését okozhatja. A bottestet ugyan nem károsodik, de az esztétikai megjelenése romlik.

Tárolás:

Tárolás előtt tisztítsa meg a botot, és hagyja teljesen megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A botot a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolja

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz-zona.hu weboldalra.