

## Horgászbót használati útmutató

### Általános tudnivalók

Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A horgászbótot csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Az itt leírtak be nem tartása a termék sérülését, rongálódását, illetve akár súlyos testi sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászbót elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz.

### Rendeltetészerű használat

A bót kizárólag tavi vagy folyóvízi horgászatra szolgál. Halak kifogására alkalmas. A bót nem játékszer. A bót kizárólag magán-, hobbihasználatra szolgál; ipari felhasználásra nem alkalmas. A bót kültéri használatra készült. A bót kizárólag a használati útmutatóban megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

### Biztonsági tudnivalók

A horgászbótok alapanyagát képező karbonszálak vezetnek az áramot! SOHA ne használja a bótokat viharban, villámlásban, magasfeszültségű vezeték alatt vagy bármilyen elektromos forrás közelében! Ellenkező esetben életveszélyes vagy akár halálos áramütést szenvedhet!

Minden használat előtt ellenőrizze a bót épségét. Soha ne használjon sérült bótot. Ellenkező esetben a bót biztonságos funkciója nem garantálható.

Ügyeljen a többi horgászra és egyéb személyekre, és tartsa be a biztonsági távolságokat. Szakszerűtlen bedobás esetén a lendületesen mozgatott horog és nehezek miatt bizonyos fokú sérülés veszély áll fenn.

Ne végezzen önállóan javításokat. Forduljon a szervizhez.

A bótot és tartozékait gyermekektől elzárt helyen tárolja.

Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a bót használatát. Használat előtt oktassa ki a gyermekeket a lehetséges veszélyekről.

### Használati tudnivalók

A bót szakszerűtlen felszerelése (pl. nem megfelelő orsó, zsinór vagy súly) törésveszélyt vagy egyéb rongálódást idézhet elő!

A bedobás során egyenletesen gyorsuló mozgulatot végezzen. A rángatással járó hajtómozdulat a bót sérülését okozhatja.

A hal kifogásának pillanatában éri a legnagyobb terhelés a bótot és a zsinórt. Ha eközben a bótot túl erőteljesen emeli felfelé vagy hátra, akkor a bót eltörhet.

MINDIG a teljes bottestet hajlítsa, ne csak a spicctagot. Fárastásnál kerülje a bótok ilyen irányú terhelését (pl.: szákolás előtt ne tartsa a bótot függőleges vagy hátrahajlított irányba). Amint kézbe veszi a bótot mindig a nyélnél fogja meg, soha NE a spiccnél.

A bót összerakása előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakozásnál a tagok tiszták. Ezeket a részeket MINDIG tartsa tisztán! MINDIG győződjön meg róla, hogy megfelelően összeillesztette a tagokat, mert dobásnál, illetve fárastásnál a bottest sérülését okozhatja.

Amikor széthúzza a bottagokat, akkor a csatlakozáshoz a lehető legközelebb fogja meg a tagokat. Egyszerre tekerje és húzza. SOHA ne próbálja szétszedni a bottagokat a csatlakozástól távolabb, vagy a gyűrűknél mert ez a bottest károsodását okozhatja. MINDIG maximum az ajánlott dobósúlyt alkalmazza, azt soha ne lépje azt túl!

SOHA ne húzza a befűzött zsinórt az orsó irányába, mert a függőleges terhelés a bót károsodását okozhatja.

Dobás előtt győződjön meg róla, hogy a zsinór nem tekeredett-e fel a botra (különösen éjszaka) illetve nincs forgó vagy más elem a gyűrűk között. Ez az egyik leggyakoribb oka bottöréseknek! MINDIG körültekintően használja a bótot dobáskor, mert komoly sérülést okozhat a nagy sebességű ólom vagy a hegyes horog!

Ne érje a bótot függőleges (a spiccre merőleges) zsinórterhelés!

Mindig használjon meritőhálót, ne bottal emelje ki a halat!

Soha ne érje a bótot ütés (pl.: súly, szikla, kő, fa, stb.), mert a karbonszál (akár a szemnek láthatatlan módon) megsérülhet, ami akár a későbbi használatok folyamán a bottest károsodását vagy törését is okozhatja!

MINDIG tartsa tisztán a bótokat! SOHA ne tárolja nedves, vizes körülmények között!

MINDIG szárítsa meg a bótokat használat után. Csak langyos vízzel takarítsa, SOHA ne használjon acetont vagy benzint tartalmazó oldószerek anyagokat a tisztításhoz, csak TISZTA VIZET. A fent említett okok miatt az alkatrészek és a felületkezelés sérülhet, illetve elveszíti eredeti állapotát!

SOHA ne hagyjon csalit, etetőanyagot, magvakat vagy színezéket a boton, mert ez a bót test elszíneződését okozhatja. A bottestet ugyan nem károsodik, de az esztétikai megjelenése romlik.

### Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg a bótot, és hagyja teljesen megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A bótot a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolja

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a [www.horgasz-zona.hu](http://www.horgasz-zona.hu) weboldalra.