

Horgászorsó használati útmutató

Általános tudnivalók

Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A horgászorsót csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A lentiek be nem tartása a termék sérülésével járhat, vagy akár személyi sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászorsó elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha a horgászorsót továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.

Állagmegóvási tudnivalók

Horgászorsóját védje a fizikai behatásoktól és szennyeződésektől. Ennek érdekében a dobozában vagy a kereskedelemben kapható orsótartó táskában szállítsa. Amennyiben lehet, ne tegye orsóját a földre, mert szennyező anyagok (homok, por) kerülhetnek a belső szerkezetébe, az illesztések közé, ami, kopást, illetve komoly meghibásodást okozhat. Minden használat után, oldószertől és karcoló anyagtól mentes puha törölkendővel törölje át orsóját. Ha az orsót vízbe ejti vagy esőben horgászik, ne csomagolja el vizesen, szárítsa ki. Sós vízben (tenger, óceán) csak bizonyos típusú orsók használhatóak, amelyeken ez kifejezetten jelölve van. A nem sós vízi horgászatra fejlesztett orsók esetében a só által okozott károsodásra nem vonatkozik sem jótállás, sem a garancia (ha a gyártónál van ilyen).

Használati tudnivalók

A horgászat megkezdése előtt állítsa be az orsó fékerejét a dobra tekercselt horgászszinór szakítószilárdságának megfelelően. A különböző méretű és erősségű orsóknak más és más a fékereje, ezért a horgászati célnak megfelelő típusú és méretű orsót válasszon. Ha bizonytalan a döntésben, kérjen segítséget az eladótól. A fékcshellagot az óramutató járásának irányába forgatva a fékerő nő, ellenkező irányba forgatva csökken. Az ún. nyeletőfékes orsóknál a nyeletőfékhez tartozó (általában hátul lévő) fékgombja nem halfárasztásra való, ezért azt a horgászat megkezdése előtt állítsa be a kívánt szintre, fárasztáskor semmi esetre se tekeresse. Ez csak a bekapcsolt állapotban a zsinór lefutását szabályozó fék erősségének beállítására szolgál. Terheles közben, halfárasztáskor ne váltsa át az orsó visszaforgás-gátlóját, sem pedig a nyeletőféket.

Bedobás előtt az orsó felkapókarját át kell váltani, azaz fel kell hajtani, amíg egy halk kattanást nem hall. Győződjön meg róla, hogy stabilan áll felhajtott állapotban, mert különben bedobás közben visszacsapódhat, ami akár a horgászatot, akár az orsó komoly meghibásodásához vezethet. Bedobás után minden esetben kézzel váltsa vissza a felkapókart, ne pedig az orsó hatjókárájának előre hajtásával, mivel ez gyengítheti az orsó belső szerkezetét.

Javaslat horgászszinór választásához

A horgászszinór választásánál ügyeljen arra, hogy a zsinór szakítószilárdsága megfeleljen az orsó maximális terhelhetőségi paramétereinek. Ezt vagy az orsó leírásában megtalálja vagy ennek hiányában kérje ki az eladó véleményét. A horgászszinórt enyhén előfeszítve tekercselje fel az orsó dobjára, a dob pereme alatt 2 mm mélységig. Amennyiben ennél több zsinórt teker fel, előfordulhat, hogy a zsinór leugrik a dobról. A zsinór átmérőjénél és hosszánál vegye figyelembe az orsó fődobjának palástján feltüntetett zsinórkapacitási adatokat, mely sok esetben eltérhet a pótdobon feltüntetett adatoktól. A megfelelő hossz kiválasztásának érdekében a zsinórvásárlás során kérdezze az eladót arról, hogy a vásárolt zsinóron feltüntetett adatok megfelelnek-e a valóságnak. A fonott zsinórok felcsévélése során használjon monofil alátétzsinórt, vagy szigetelőszalaggal ragassza le a dobra csomózott első pár méter fonott zsinórt, különben a felcsévélt zsinór a horgászat során elfordulhat a dobban. A fémdobok esetében ügyeljen arra, hogy ne ejtse le és ne tegye köre, mivel a fémdobok széle könnyen megsérülhet, ami a zsinór kiszakadásához vezethet.

A horgászorsók jótállási ideje alatt bármilyen beavatkozást, javítást, karbantartást kizárólag csak a szakszerviz végezhet. Az orsók házának megbontása, a csavarfejek széthajtása a jótállás azonnali elvesztését vonja maga után. Az orsót gyermekek csak szülői engedéllyel használhatják.

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz-zona.hu weboldalra.