

Horgászbót használati útmutató

Általános tudnivalók

Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A horgászbótot csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Az itt leírtak be nem tartása a termék sérülését, rongálódását, illetve akár súlyos testi sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászbót elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz.

Rendeltetészerű használat

A bót kizárólag tavi vagy folyóvízi horgászatra szolgál. Halak kifogására alkalmas. A bót nem játékszer. A bót kizárólag magán-, hobbihasználatra szolgál; ipari felhasználásra nem alkalmas. A bót kültéri használatra készült. A bótot kizárólag a használati útmutatóban megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági tudnivalók

A horgászbótok alapanyagát képező karbonszálak vezetik az áramot! SOHA ne használja a bótokat viharban, villámlásban, magasfeszültségű vezeték alatt vagy bármilyen elektromos forrás közelében! Ellenkező esetben életveszélyes vagy akár halálos áramütést szenvedhet!

Minden használat előtt ellenőrizze a bót épségét. Soha ne használjon sérült bótot. Ellenkező esetben a bót biztonságos funkciója nem garantálható.

Ügyeljen a többi horgászra és egyéb személyekre, és tartsa be a biztonsági távolságokat. Szakszerűtlen bedobás esetén a lendületesen mozgatott horog és nehezek miatt bizonyos fokú sérülés veszély áll fenn.

Ne végezzen önállóan javításokat. Forduljon a szervizhez.

A bótot és tartozékait gyermekektől elzárt helyen tárolja.

Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a bót használatát. Használat előtt oktassa ki a gyermekeket a lehetséges veszélyekről.

Használati tudnivalók

A bót szakszerűtlen felszerelése (pl. nem megfelelő orsó, zsinór vagy súly) törésveszélyt vagy egyéb rongálódást idézhet elő!

A bedobás során egyenletesen gyorsuló mozgulatot végezzen. A rángatással járó hajtómozdulat a bót sérülését okozhatja.

A hal kifogásának pillanatában éri a legnagyobb terhelés a bótot és a zsinórt. Ha eközben a bótot túl erőteljesen emeli felfelé vagy hátra, akkor a bót eltörhet.

MINDIG a teljes bottestet hajlítsa, ne csak a spicctagot. Fárasztásnál kerülje a bótok ilyen irányú terhelését (pl.: szákolás előtt ne tartsa a bótot függőleges vagy hátrahajlított irányba). Amint kézbe veszi a bótot mindig a nyélnél fogja meg, soha NE a spiccnél.

A bót összerakása előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakozásnál a tagok tiszták. Ezeket a részeket MINDIG tartsa tisztán!

MINDIG győződjön meg róla, hogy megfelelően összeillesztette a tagokat, mert dobásnál, illetve fárasztásnál a bottest sérülését okozhatja.

Amikor széthúzza a bottagokat, akkor a csatlakozáshoz a lehető legközelebb fogja meg a tagokat. Egyszerre tekerje és húzza. SOHA ne próbálja szétszedni a bottagokat a csatlakozástól távolabb, vagy a gyűrűknél mert ez a bottest károsodását okozhatja.

MINDIG maximum az ajánlott dobósúlyt alkalmazza, azt soha ne lépje azt túl!

SOHA ne húzza a befűzött zsinórt az orsó irányába, mert a függőleges terhelés a bót károsodását okozhatja.

Dobás előtt győződjön meg róla, hogy a zsinór nem tekeredett-e fel a botra (különösen éjszaka) illetve nincs forgó vagy más elem a gyűrűk között. Ez az egyik leggyakoribb oka bottöréseknek! MINDIG körültekintően használja a bótot dobáskor, mert komoly sérülést okozhat a nagy sebességű ólom vagy a hegyes horog!

Ne érje a bótot függőleges (a spiccre merőleges) zsinórterhelés!

Mindig használjon meritőhálót, ne bottal emelje ki a halat!

Soha ne érje a bótot ütés (pl.: súly, szikla, kő, fa, stb.), mert a karbonszál (akár a szemnek láthatatlan módon) megsérülhet, ami akár a későbbi használatok folyamán a bottest károsodását vagy törését is okozhatja!

MINDIG tartsa tisztán a bótokat! SOHA ne tárolja nedves, vizes körülmények között!

MINDIG szárítsa meg a bótokat használat után. Csak langyos vízzel takarítsa, SOHA ne használjon acetont vagy benzint tartalmazó oldószerek anyagokat a tisztításhoz, csak TISZTA VIZET. A fent említett okok miatt az alkatrészek és a felületkezelés sérülhet, illetve elveszíti eredeti állapotát!

SOHA ne hagyjon csalit, etetőanyagot, magvakat vagy színezéket a boton, mert ez a bót test elszíneződését okozhatja. A bottestet ugyan nem károsodik, de az esztétikai megjelenése romlik.

Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg a bótot, és hagyja teljesen megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A bótot a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolja

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz-zona.hu weboldalra.

Horgászorsó használati útmutató

Általános tudnivalók

Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A horgászorsót csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A lentiek be nem tartása a termék sérülésével járhat, vagy akár személyi sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászorsó elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha a horgászorsót továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.

Állagmegóvási tudnivalók

Horgászorsóját védje a fizikai behatásoktól és szennyeződésektől. Ennek érdekében a dobozában vagy a kereskedelemben kapható orsótartó táskában szállítsa. Amennyiben lehet, ne tegye orsóját a földre, mert szennyező anyagok (homok, por) kerülhetnek a belső szerkezetébe, az illesztések közé, ami, kopást, illetve komoly meghibásodást okozhat. Minden használat után, oldószertől és karcoló anyagtól mentes puha törölkendővel törölje át orsóját. Ha az orsót vízbe ejti vagy esőben horgászik, ne csomagolja el vizesen, szárítsa ki. Sós vízben (tenger, óceán) csak bizonyos típusú orsók használhatóak, amelyeken ez kifejezetten jelölve van. A nem sós vízi horgászatra fejlesztett orsók esetében a só által okozott károsodásra nem vonatkozik sem jótállás, sem a garancia (ha a gyártónál van ilyen).

Használati tudnivalók

A horgászat megkezdése előtt állítsa be az orsó fékerejét a dobra tekercselt horgászszinór szakítószilárdságának megfelelően. A különböző méretű és erősségű orsóknak más és más a fékereje, ezért a horgászati célnak megfelelő típusú és méretű orsót válasszon. Ha bizonytalan a döntésben, kérjen segítséget az eladótól. A fékcshellagot az óramutató járásának irányába forgatva a fékerő nő, ellenkező irányba forgatva csökken. Az ún. nyeletőfékes orsóknál a nyeletőfékhez tartozó (általában hátul lévő) fékgombja nem halfárasztásra való, ezért azt a horgászat megkezdése előtt állítsa be a kívánt szintre, fárasztáskor semmi esetre se tekeresse. Ez csak a bekapcsolt állapotban a zsinór lefutását szabályozó fék erősségének beállítására szolgál. Terheles közben, halfárasztáskor ne váltsa át az orsó visszaforgás-gátlóját, sem pedig a nyeletőféket.

Bedobás előtt az orsó felkapókarját át kell váltani, azaz fel kell hajtani, amíg egy halk kattanást nem hall. Győződjön meg róla, hogy stabilan áll felhajtott állapotban, mert különben bedobás közben visszacsapódhat, ami akár a horgászatot, akár az orsó komoly meghibásodásához vezethet. Bedobás után minden esetben kézzel váltsa vissza a felkapókart, ne pedig az orsó hatjókárájának előre hajtásával, mivel ez gyengítheti az orsó belső szerkezetét.

Javaslat horgászszinór választásához

A horgászszinór választásánál ügyeljen arra, hogy a zsinór szakítószilárdsága megfeleljen az orsó maximális terhelhetőségi paramétereinek. Ezt vagy az orsó leírásában megtalálja vagy ennek hiányában kérje ki az eladó véleményét. A horgászszinórt enyhén előfeszítve tekercselje fel az orsó dobjára, a dob pereme alatt 2 mm mélységig. Amennyiben ennél több zsinórt teker fel, előfordulhat, hogy a zsinór leugrik a dobról. A zsinór átmérőjénél és hosszánál vegye figyelembe az orsó fődobjának palástján feltüntetett zsinórkapacitási adatokat, mely sok esetben eltérhet a pótdobon feltüntetett adatoktól. A megfelelő hossz kiválasztásának érdekében a zsinórvásárlás során kérdezze az eladót arról, hogy a vásárolt zsinóron feltüntetett adatok megfelelnek-e a valóságnak. A fonott zsinórok felcsévézése során használjon monofil alátétzsinórt, vagy szigetelőszalaggal ragassza le a dobra csomózott első pár méter fonott zsinórt, különben a felcsévélt zsinór a horgászat során elfordulhat a dobban. A fémdobok esetében ügyeljen arra, hogy ne ejtse le és ne tegye köre, mivel a fémdobok széle könnyen megsérülhet, ami a zsinór kiszakadásához vezethet.

A horgászorsók jótállási ideje alatt bármilyen beavatkozást, javítást, karbantartást kizárólag csak a szakszerviz végezhet. Az orsók házának megbontása, a csavarfejek széthajtása a jótállás azonnali elvesztését vonja maga után. Az orsót gyermekek csak szülői engedéllyel használhatják.

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz-zona.hu weboldalra.