

BOATMAN ACTOR ETETŐHAJÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A hajó felépítése



A távirányító



A távirányító használata

Irányítókar: Előre / Hátra / Balra / Jobbra

LED Visszajelzések:

Bekapcsolás jelzőfény (Bal oldali piros LED):

- Töltés közben a piros LED lassan villog.
- A piros LED Folyamatosan világít, mikor teljesen feltöltött.
- A piros LED kétszer felvillan, mikor alacsony feszültségen van.

Kapcsolat állapota (jobb oldali zöld LED):

- A zöld LED villog, mikor keresi a jelet
- Annál erősebb a jel, minél tovább marad égve a zöld LED.
- A zöld LED kétszer felvillan, mikor nincs kapcsolat.

Középső tartály: Nyomja meg egyszer a tartály nyitására

Sebesség állítás: Nyomja meg egyszer a hajó sebességének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Hátsó tartály: Nyomja meg egyszer a tartály nyitására

Kalibrációs gomb: Amennyiben használat közben a hajó nem halad egyenesen, akkor ezzel tudjuk állítani. A kalibrációs gomb folyamatos nyomva tartása mellett az irányítókar jobbra vagy balra húzásával az egyenes futás állítható.

Világítás / Párosítás:

Világítás: Nyomja meg egyszer a fények bekapcsolásához.

Párosítás: Távirányító és hajó párosításhoz tartsa lenyomva a gombot, majd kapcsolja be a hajót.

Be/Ki kapcsoló gomb:

Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot, amíg sípoló hangot nem hall.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot, amíg sípoló hangot nem hall.

Töltőnyílás: A távirányító ezen keresztül tölthető

A hajó működtetése

1. lépés: Először kapcsolja be a távirányítót!

Nyomja hosszan a "Bekapcsoló gombot", amíg sípoló hangot nem hall. Ekkor a távirányítón lévő jelzőfények felvillannak.

2. lépés: Kapcsolja be a hajót a következő módon:



Vegye le a fedelet

Csatlakoztassa a kábeleket

Tegye be az akkumulátort



Kapcsolja be a hajót

Rakja vissza a fedelet

A hajó menetkész

FIGYELMEZTETÉS:

A hajó tengeri használatra nem alkalmas.

A hajót 5°C alatti hőmérsékleten ne használja.

Tároló kapacitása

Actor etetőhajó, két tárolóval rendelkezik.

Középső tároló 1 kg

Hátsó tároló 0.5 kg etetőanyagot képes tárolni



Hátsó tároló csapóajtó visszaállítása

Zárja be az ajtót, majd hajtsa le a kart



Nyitott állapot



Ajtó behajtása



Zárszerkezet kézi zárása
(kar elfordítása jobbra)

BOATMAN						
Név		Típus		Szín		Sorozatszám
☐ Actor	☐ Fighter	☐ BASIC	☐ GPS	☐ Fekete	☐ CARBON	
☐ Actor PLUS	☐ Leader	☐ PRO		☐ CAMO		
Vásárló neve						
Vásárlás helye						
Vásárlás dátuma						
Blokk száma						
Számla száma						