

Használati útmutató horgászágyhoz

A termék hosszú élettartamának megóvása érdekében az alábbiakat vegye figyelembe.

Soha ne terhelje túl az ágyat, ha a terméken vagy a csomagolásán nem talál erre vonatkozó információt, kérdezze meg a szakképzett eladót.

Beleülésnél ne huppanjon, zuhanjon, hanem lassú mozdulattal üljön majd feküdjön bele. Mindig az ágy közepére üljön.

Kiszállásnál ne az ágyon vegyen lendületet. Üljön fel középre, majd kelljen ki az ágyból.

A csavaros megoldású háttámla állításnál figyeljen, hogy a karmos pófák pontosan egymásba illeszkedjenek. Soha ne szorítsa túl, csak annyira húzza meg, amennyire a tartáshoz szükséges. Figyeljen arra is, hogy ne tekerje túlságosan le, mert akkor elveszhet a csavar. Vegye figyelembe, hogy az ilyen jellegű állítható támlák nem tartanak úgy, mint a foteleké, csak arra szolgálnak, hogy fekvé feltámassza a hátát. Sose dőljön rá teljes erejéből.

A lábak állíthatósága egy rugós rendszerrel történik. Miközben állítja a lábak magasságát, ne terhelje az ágyat. Vegye figyelembe, hogy a lábak teljes kihúzásával csökken az ágy teherbírása.

Az ágy tisztítása hideg vagy meleg vízzel történjen.

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz.zona.hu weboldalon.

HORGÁSZ ZÓNA

