

Használati utasítás kishalfogó hálókhoz

Horgászati célú termékek. Csalihal fogására szolgáló eszközök. A vízbe rakás helyét körültekintően válassza meg, ne legyen ott vízínövény, gally, ág vagy bármilyen éles peremű, szélű anyag, mert az a háló kiszakadásához vezethet. Összeszereléshez hajtsa ki a hálót tartó szárat, majd akassza bele egyesével a háló sarkait. A legutolsónál, ha szükséges kézzel enyhén hajlítsa meg a szárat.

Ne hagyja kint a tűző napon. Horgászat után alaposan mossa ki vízzel a hálót!

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz-zona.hu weboldalon.

HORGÁSZ
ZONA

