

Használati utasítás horgászszékekhez, fotelekhez

A termék hosszú élettartamának megóvása érdekében az alábbiakat vegye figyelembe.

Soha ne terhelje túl a széket, fotelt, ha a terméken vagy a csomagolásán nem talál erre vonatkozó információt, kérdezze meg a szakképzett eladót.

Beüléskor ne huppanjon, zuhanjon, hanem lassú mozdulattal üljön bele. Használja a karfákat (ha vannak) segítségül.

Kiszállásnál ne a székben vegyen lendületet. Használja a karfát (ha van) segítségül.

A csavaros megoldású háttámla állításánál figyeljen, hogy a karmos pofák pontosan egymásba illeszkedjenek. Soha ne szorítsa túl, csak annyira húzza meg, amennyire a tartáshoz szükséges. Figyeljen arra is, hogy ne tekerje túlságosan le, mert akkor elveszhet a csavar.

A karfával állítható háttámlás foteleknél ügyeljen arra, hogy a két karfát egyszerre emelve mozgassa a háttámlát.

A lábak állíthatósága egy rugós rendszerrel történik. Miközben állítja a lábak magasságát, ne terhelje a fotelt. Vegye figyelembe, hogy a lábak kihúzásával csökken a fotel teherbírása.

A fotel tisztítása hideg vagy meleg vízzel történjen.

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz.zona.hu weboldalon.

HORGÁSZ
ZONA

