

## Használati utasítás világitópatron és patrontartó termékekhez

Horgászati célra kifejlesztett és értékesített áru. Kisgyermekektől távol tartandó, apró alkatrészei fulladásveszélyt okozhatnak, míg a benne lévő folyadék ártalmas az egészségre. Soha ne vegye a szájába, nem játékszer!

Ha a patron belsejében lévő folyadék kiszivárog, óvatosan fogja meg egy papírtörlővel és dobja ki. Ha a kezére került az anyag azonnal mossa le szappanos meleg vízzel. Szembe, szájba ne kerüljön! Ember fogyasztásra nem alkalmas!

Használata a csomagoláson feltüntetett módon. Ha máshogy nem jelölik, akkor egy határozott mozdulattal törje meg a patronrudat, hogy kb. derékszögben álljon egymáshoz képest a két vége a patronnak. Ha hallott egy pattanást vagy látja, hogy fényesedni kezd a folyadék, fogja az ujjai közé és rázza meg többször, hogy a patron egész hosszában beinduljon a kémiai folyamat.

A patron a patrontartóval együtt ad megfelelő használatot. A patrontartó (ha a csomagolás máshogy nem mutatja) egy óvatos mozdulattal a bot spiccére pattintható. Nagyon ügyeljen, hogy ne hajlítsa annyira a spiccet, hogy az eltörhessen. Ha kész, akkor a patron szintén egy óvatos mozdulattal pattintsa bele ebbe a tartóba. Bedobás előtt ügyeljen arra, hogy a zsinór ne akadjon, csavarodjon bele ebbe a szerkezetbe.

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a [www.horgasz-zona.hu](http://www.horgasz-zona.hu) weboldalon.

# HORGÁSZ ZONA

