

Használati utasítás dobócsövekhez

Horgászati célú eszköz, gyermek csak szülői felügyelet mellett használja!

Minden dobócsőnek van egy belső átmérője, ez határozza meg, maximum mekkora bojligolyót tud beletenni. Vegye figyelembe, hogy bizonyos gyártók bojlijai nem biztos, hogy akkorák, amekkora rá van írva a zacskóra. Ha bizonytalan a döntésében, kérje eladóink segítségét!

Minden esetben melegítsen be a dobások előtt, mert tönkretelheti az egész horgászatát egy sérüléssel!

Függőleges az enyhén hajlított kezében tartsa a csövet. Célozza be az irányt, majd egy határozott hajító mozdulatot végezzen, közben erősen markolja a cső nyelét! Először kisebb erővel próbálja, majd egyre fokozza az erőt. Egyszerre egy golyót tegyen a csőbe!

HORGÁSZ
ZONA

