

Használati utasítás etetőrakétákhoz

Horgászati célú eszköz, gyermek csak szülői felügyelet mellett használja! Az etetésre szánt anyag vízbejuttatására szolgáló eszközök.

Etetőrakétáknál mindig vegye figyelembe a használt horgászbot teherbírását, mert a bot eltörhet, ha túlterheli. Ajánljuk az ún. spod botok használatát ehhez a tevékenységhez. A főzsinórhoz ajánljuk fonott előtétzsinór használatát, ami jól bírja a terhelést.

Etetőlapátoknál mindig figyeljen, hogy teljesen rátekerje-e a lapátfejet a nyélre (különálló eszköz esetében). Ne tegyen túl sok etetőanyagot a lapátra, inkább többször kevesebbet lapátoljon.

További információért keresse fel a termék adatlapját a www.horgasz-zona.hu oldalon).

HORGÁSZ
ZONA

