

Használati utasítás etetőbójákhoz

Horgászati célú eszköz, gyermek csak szülői felügyelet mellett használja!

A bója szára menetekkel kapcsolódik egymáshoz. Mivel az egyes darabok általában különböző hosszúságúak, így lehetősége van, hogy a meghorgászott vízmélység szerinti hosszúságot alakítson ki belőlük. Ajánljuk, hogy legalább 30 cm-rel legyen a víz színe felett a bója vége. A világító fej elemmel működik (általában AA vagy AAA, további információért keresse fel a termék adatlapját a www.horgasz-zona.hu oldalon).

A legalsó elem mindig az, amibe egy kapocs segítségével a súly rögzíthető. Keressen olyan helyet, ami nem iszapos, túl nagy iszapban a talp elsüllyedhet, ami kivételkor gondot okozhat!

HORGÁSZ
ZONA

